

Teclas de acceso rápido de Symmetry

Teclas de función((Ten en cuenta que en muchos portátiles, las teclas de función [F1] a [F10] o [F12] tienen otros usos designados, como subir o bajar el volumen. Para utilizar estas teclas de función para su propósito "original", hay una tecla [Fn] que debe pulsarse antes de utilizar la tecla de función deseada. Esta tecla [Fn] se encuentra a la derecha de la barra espaciadora).

	[F1]	Contenidos de Ayuda
	[F2]	Editar línea por centros
	[F4]	Edición manual
	[F5]	Autoplaca
	[F6]	Edición rápida de texto
[Mayús] + Teclas de función		
	[Mayúsculas + F9]	Enviar a grabar
[Alt] + Carácter		
	[Alt + A]	Acerca de
	[Alt + B]	Contornos
	[Alt + D]	Relleno de objeto y dimensión de herramienta
	[Alt + M]	Multiplacas
	[Alt + S]	Serializar
	[Alt + C]	Columnizar

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=es:symmetry:function_keys

Last update: 2023/07/10 23:24

