
Opción de menú "Auto placa" (F5)

El método **Auto placa** permite al usuario crear rápidamente un diseño que contenga múltiples líneas, todas ellas distribuidas uniformemente de forma proporcional al tamaño de la placa disponible. Los usuarios pueden alternar el espaciado de los márgenes izquierdo y derecho del área de texto disponible, así como ajustar el porcentaje de ocupación del texto, determinando la altura óptima de la línea y el espaciado entre líneas. Esta función es especialmente útil para colgantes y rótulos en los que hay un área definida para crear un diseño.

Captura de pantalla de Auto placa



El cuadro de diálogo permite al usuario configurar el tamaño de la placa y el número de líneas. En la sección **Detalles de línea** las alturas de línea individuales pueden ajustarse a través de la tabla de detalles de línea en la parte inferior, ya sea ajustando el valor de relación de la línea o bloqueando una altura de línea específica. A menos que se marque la casilla de verificación de la parte inferior, la placa automática reformateará las líneas existentes en la placa para adaptarlas al nuevo diseño definido. El panel de vista previa de la derecha se actualizará para reflejar los cambios realizados.

Detalles de la línea

- **Texto Ocupa** (%):
  Es el porcentaje en altura que ocupa la suma de los altos de las líneas de texto respecto al alto total de la placa.
  Por ejemplo, si su placa tiene 60 mm de altura, el valor de "**Texto Ocupa**" es del 50%, la suma de los altos de línea siempre será de 30 mm (50% de 60 mm). 3 líneas de igual altura serán de 10 mm cada una.
- **Porcentaje de margen** (%):

Es el porcentaje del ancho de los márgenes izquierdo y derecho respecto al ancho de la plancha.
Un porcentaje de margen del 10% en una plancha de 100 mm de ancho dará como resultado un margen izquierdo y derecho de 10 mm cada uno.

* **Margen superior** * **Margen inferior** * **Margen izquierdo** * **Margen derecho**

Tabla de detalles de línea

- **Línea**:
- **Ratios**
- **Altura de línea**
- **Bloqueado** (casilla de verificación)

Acceso a través de...

- la tecla de función **[F5]** del teclado
- el atajo **Autoplate** en la lista de atajos de la izquierda
- el menú **[:es:symmetry:menu_plate|Plate]]** y seleccionando **Autolayout**.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=es:symmetry:option_autoplate&rev=1688980829

Last update: **2023/07/10 11:20**