Opción de menú "Preferencias"

La ventana de Preferencias

Variables y valores que pueden modificarse a través de la ventana **Preferencias**:

* **Idioma**: Abre un menú desplegable que muestra todos los idiomas disponibles. En este momento, están disponibles los siguientes idiomas:

- Inglés
- Francés (Français)
- Holandés (Nederlands)

* **Unidades**:

- Métrica (mm)
- Imperial (pulgadas)

Las **Placas por defecto**:

- **Ancho**
- **Altura**, el Ancho y Alto estándar que se mostrarán como **Dimensiones de Placa** en la pantalla **Auto placa**, así como las dimensiones estándar al iniciar un **Nuevo Trabajo**.
- Línea de base

- **Texto ocupa** (expresado en %): el porcentaje estándar de la superficie total de la placa que cubrirán las líneas de texto.
- **Porcentaje de margen** (expresado en %): el porcentaje estándar de la superficie total de la placa que ocuparán las líneas de texto.
- Altura del texto

- Márgenes
- **Número de líneas**: el número estándar de líneas cuando se activa la opción **Autoplaca**.
- **Condensación** se refiere a la configuración estándar de **Modo de condensación**.

Acceso a través de

- Pantalla de inicio - Preferencias
- Menú Archivo - opción “**Preferencias**”.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=es:symmetry:option_preferences&rev=1689001255

Last update: **2023/07/10 17:00**