Touches rapides en Symmetry

Touches de fonction[1]	
[F1]	Help Inhoud
[F2]	Editeer Regels via Centers
[F4]	Editeer regels Manueel
[F5]	Autolayout
[F6]	Snel tekst editeren
[Shift] + Touche de fonction	
[Shift + F9]	Graveren uitvoer
[Alt] + Caractère	
[Alt + A]	Over
[Alt + B]	Kaders
[Alt + D]	Object vulling en Freesafmeting
[Alt + M]	Veelvoud
[Alt + S]	Serienummer
[Alt + C]	Kolommen

**

1)

Tenez en compte qu’avec la plupart des ordinateurs portables, les touches de fonction [F1] jusque [F10] ou [F12] ont des appliqations bien spécifiques – le réglage du volume par exemple. Pour se servire de ces touches de la manière “classique”, il faut se servir d’une touche [Fn] , qui se trouve en général à côte de la barre d’espacement et qu’il faut tenir enfonce en appuyant sur la toche de fonction désirée.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:function_keys&rev=1666513792

Last update: **2022/10/23 10:29**