# De hoofdschakelaar aan en uit zetten

## De hoofdschakelaar aan zetten

**Vooraleer deze schakelaar aan te zetten controleer je of de voedingskabel goed vastzit in het stopcontact achteraan de machine enerzijds en in het muur stopcontact anderzijds.**



Om de machine aan te zetten plaats je de tuimelschakelaar achteraan de machine in de I stand. (zie afbeelding links.) Het is niet belangrijk in welke volgorde je de machine aanzet en het programma op de pc opstart.

## De hoofdschakelaar uit zetten

**Vooraleer deze schakelaar uit te zetten controleer je of de machine niet meer beweegt, of ze niet aan het graveren is.**



Om de machine uit te zetten plaats je de tuimelschakelaar achteraan de machine in de 0 stand. (zie afbeelding links.) het is niet belangrijk in welke volgorde je de machine en het programma uitzet.

**Ga verder naar graveermateriaal vastleggen op de graveertafel.**
**Ga verder naar de inhoudstafel.**

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
**https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:switching_on_off&rev=1697786629**

Last update: **2023/10/20 09:23**