Mettre la machine en marche ou l'arrêter

Enclencher l'interrupteur principal

Avant de mettre en marche cet interrupteur, vérifiez si le câble d’alimentation est bien connecté à la prise située à l’arrière de la machine d’une part et à la prise murale d’autre part.



Pour allumer la machine, placez l’interrupteur à bascule situé à l’arrière de la machine en position I. (Voir l’image à gauche.) L’ordre dans lequel vous allumez la machine et démarrez le programme sur le PC n’a pas d’importance.

Déclencher l'interrupteur principal

Avant d’éteindre cet interrupteur, vérifiez que la machine est arrêtée de bouger ou qu’elle ne grave pas.



Pour éteindre la machine, placez l’interrupteur à bascule situé à l’arrière de la machine en position 0. (Voir l’image à gauche.) L’ordre dans lequel vous éteignez la machine et le programme n’a pas d’importance.

Ga verder naar graveermateriaal vastleggen op de graveertafel.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:switching_on_off&rev=1701268697

Last update: **2023/11/29 15:38**