Configuration requise

Hardware

Vous pouvez utiliser n’importe quel PC ou ordinateur portable avec un système d’exploitation Windows comme serveur pour votre Cyborg X-300. Votre PC doit avoir les composants/fonctionnalités suivants :

- un port Ethernet libre et fonctionnel.
- une souris à deux boutons et un clavier.
- un écran avec une résolution HD minimale.
- Suffisamment d’espace libre sur le disque dur.
- un port USB libre.

Le système d'exploitation

Toutes les plates-formes Windows suivantes peuvent servir :

- Windows 7 et 8 professionnel.
- Windows 10 professionnel.
- Windows 11 professionnel.

Le Switch

Si le Cyborg X-300 doit être intégré dans un LAN (réseau local), vous devrez mettre un deuxième port Ethernet dans votre PC, dédié au X-300.

Passez à Configuration de port ethernet.
Passez à la table des matières.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:system_requirements&rev=1701261234

Last update: **2023/11/29 13:33**