

Snelstart Wizard

Snelstart Wizard

AUTOLAYOUT | **TEMPLATE**

Plaat Afmetingen
 Breedte: mm
 Hoogte: mm

Aantal regels

Nieuwe of bestaande regels?
 Met deze gegevens een nieuwe layout creëren, of ze bijvoegen bij de bestaande regels?

☒ Creëer Layout
☐ Voeg deze regels toe aan bestaand

Deze gegevens toepassen?

☒ deze dialoog opnieuw tonen bij starten nieuwe job?
 Autolayout kan op elk moment met F5 of via het Plaat menu gestart worden

Regel Details
 Tekst dekking: %
 Marges Procent: %
 Bovenmarge: mm
 Ondermarge: mm
 Linkermarge: mm
 Rechtermarge: mm

Regel	Ratios	Regel Ht	Geblokk...
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐

Preview: Three horizontal white bars on a black background.

llingen in Symmetry zal het “Snelstart Wizard” venster geopend worden wanneer Symmetry wordt opgestart, of wanneer u de menukeuze “**Nieuwe Job**” selecteert. Het **Snelstart**-scherm laat de operator toe om de basisinstellingen vna uw graveerjob in te stellen, bv. de plaatafmetingen te configureren, het standaard aantal tekstregels op een plaat, enz. Of u kan het ‘Template’ tabblad openen en zo toegang krijgen tot een aantal vooraf meegeleverde sjablonen die u kan gebruiken.

Het Snelstart window bevat bovenaan twee tabbladen: **Autolayout (1)** en **Template (2)** (zie onderstaande afbeelding).

- Het **Autolayout**-venster zal als eerste verschijnen.
- Het **Template**-venster zit daarachter verborgen en is enkel toegankelijk via het **Snelstart Wizard**-scherm, door op het tabblad bovenaan te klikken.

Wanneer u mettertijd voldoende vertrouwt op eigen kunde om nieuwe jobs en layouts te creëren zonder gebruik te maken van deze twee vensters en u wil graveerjobs aanmaken vertrekkend vanuit een blanco scherm, dan kan u de **Snelstart Wizard** uitschakelen door het vinkje te verwijderen in het vinkvakje links onderaan in het **Snelstart Wizard**-scherm.

Snelstart Wizard

AUTOLAYOUT **TEMPLATE**

Plaat Afmetingen
Breedte: mm
Hoogte: mm

Aantal regels

Nieuwe of bestaande regels?
Met deze gegevens een nieuwe layout creëren, of ze bijvoegen bij de bestaande regels?
☒ Creëer Layout
☐ Voeg deze regels toe aan bestaan

Deze gegevens toepassen?

☒ deze dialoog opnieuw tonen bij starten nieuwe job?

Autolayout kan op elk moment met F5 of via het Plaat menu gestart worden

Regel	Ratios	Regel Ht	Geblokk...
1	1.00	14.67	☐
2	1.00	14.67	☐
3	1.00	14.67	☐

Regel Details
Tekst dekking: %
Marges Procent: %
Bovenmarge: mm
Ondermarge: mm
Linkermarge: mm
Rechtermarge: mm

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:symmetry:quick_start_wizard

Last update: 2022/05/05 14:52

