Keer terug naar de laatste thuispositie



De “Naar thuispositie” toets functioneert als een beweeg naar (0,0) coördinaat (dit is het laatst gebruikte werkstuknulpunt), waarbij de frees eerst omhoog bewogen wordt.
Druk de NAAR THUISPOSITIE toets.

Het statusveld op het virtuele toetsenbord toont:
“Going Home …”

Return to the keypad overview.
Continue to the table of contents.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:go_home_key&rev=1741721098

Last update: **2025/03/11 20:24**