De spindel laten draaien of niet laten draaien

Afhankelijk van het soort gereedschap, ofwel een gewone frees, ofwel een diamant om te krassen, moet de spindel draaien of niet.
Voor normale gravures moet de spindel altijd draaien, maar wanneer je met een diamant wilt krassen in een metaal, dan draait de spindel beter niet.



Als je dit ikoon ziet op je virtuele pendent dat zal de spindel roteren. Hij zal automatisch starten en stoppen aan het begin en het einde van elke graveerjob.



Als dit ikoon getoond wordt zal de spindel niet draaien bij het graveren van de job.

Door op het ikoon te klikken verander je van de ene naar de andere optie.

Return to the keypad overview.
Continue to the table of contents.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:rotation_on_off&rev=1741708242

Last update: **2025/03/11 16:50**