

3.1 De hoofdschakelaar aan en uit zetten

de hoofdschakelaar aan zetten

Vooraleer deze schakelaar aan te zetten controleer je of de voedingskabel goed vastzit in het stopcontact achteraan de machine enerzijds en in het muur stopcontact anderzijds.



Om de machine aan te zetten plaats je de tuimelschakelaar achteraan de machine in de I stand. (zie afbeelding links.) Het is niet belangrijk in welke volgorde je de machine aanzet en het programma op de pc opstart.

de hoofdschakelaar uit zetten

Vooraleer deze schakelaar uit te zetten controleer je of de machine niet meer beweegt, of ze niet aan het graveren is.



Om de machine uit te zetten plaats je de tuimelschakelaar achteraan de machine in de 0 stand. (zie afbeelding links.) het is niet belangrijk in welke volgorde je de machine en het programma uitzet.

Ga verder naar [graveermateriaal vastleggen op de graveertafel](#).
Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x300:switching_on_off

Last update: 2025/02/02 11:47

