

Beweeg de spindel omhoog



Druk op de BEWEEG Z-AS OMHOOG PIJL  om de spindel omhoog te bewegen.

Gebruik de schaalverdeling  om de snelheid aan te passen. Klik op de haas of op de schildpad, of op de schaal zelf.

Keer terug naar [het virtuele toetsenbord overzicht](#).
Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:
<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:raise_spindle_key

Last update: **2025/03/11 21:54**

