Opción de menú "Guías de la regla de puntero"

La opción de menú **Pointer Ruler Guides** es una simple casilla de verificación:

- Al activarla, el cursor del ratón se convertirá en una cruz, lo que permitirá al operador mover o colocar el cursor en una posición precisa con referencia a otros objetos de la maqueta.
- Al desactivarla, el cursor volverá a tener la forma estándar de flecha de Windows.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=es:symmetry:option_pointer_ruler_guides&rev=1689022768

Last update: **2023/07/10 22:59**