

La función Zoom

La función **Zoom** sólo es accesible a través de los tres iconos de la **barra de iconos** en la parte superior de la pantalla de Symmetry, o a través del correspondiente **shortcut** a la izquierda de la pantalla principal.

La barra de iconos

■ Estado anterior del zoom



Después de haber hecho zoom una o varias veces, puede volver al estado de zoom anterior haciendo clic en el icono **Estado de zoom anterior**.

■ Acercar



Al seleccionar el icono **Aumentar**, puede seleccionar un área específica en la pantalla de su trabajo haciendo clic en esquinas opuestas del área que desea ver. Funcionará cualquier combinación de esquinas (superior izquierda e inferior derecha, superior derecha e inferior izquierda, etc.).

■ Alejar



Al hacer clic en el icono **Zoom Out** volverá a la vista completa de su trabajo de grabado actual.

Los Atajos



Hay un único atajo de zoom disponible, que funcionará de manera diferente, dependiendo de si ha seleccionado una sola línea de texto o no.

■ Línea seleccionada

Con una línea de texto seleccionada, al hacer clic en el método abreviado de zoom, Simetría hará que se amplíe la línea de texto en cuestión.

■ Sin línea seleccionada

Al hacer clic en el método abreviado de zoom, Symmetry ampliará todo el trabajo.

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=es:symmetry:zoom>

Last update: **2023/07/10 20:25**

