

# Installation du logiciel

## Configuration requise

Pour pouvoir installer et utiliser le logiciel Symmetry de manière efficace, il faut disposer des matériels et logiciels suivants:

- **Microsoft Windows 10 ou 11**
- **1 ordinateur avec clavier, souris et écran.** Si le logiciel Symmetry doit tourner sur le même ordinateur que le **Panneau de contrôle Cyborg virtuel**, et vous souhaitez en même temps que votre ordinateur fait partie d'un réseau local (ou "LAN"), votre ordinateur doit être équipé de deux sorties **RJ45**.
- Une **sortie USB** disponible pour l'installation du logiciel Symmetry.
- Une machine à graver **Cyborg** pour pouvoir exécuter les travaux créés.

## Procédure d'installation

### • 1re Etape: Lancez le programme d'installation

Insérez la clé USB fournie dans le port USB de votre ordinateur.

Accédez à la clé USB Symmetry via l'Explorateur Windows et double-cliquez sur le fichier 'Symmetry-2.4.0.5.exe'. Le numéro qui suit le mot 'Symmetry'. indique le numéro de version et peut différer légèrement.

### • 2me Etape: Choisissez le pavé de votre choix pour l'installation.

En standard le programme d'installation vous proposera le dossier "C:\Symmetry". Si vous le désirez ou la politique de sécurité dans votre organisation l'exige, vous pouvez sélectionner n'importe quel autre dossier sur votre ordinateur, "C:\Program Files\Symmetry", par exemple. Pour ce faire vous cliquez sur le bouton "Browse..."-et vous sélectionnez le dossier de votre choix.

Ensuite vous cliquez sur "Suivant >".

### • 3me Etape: Choisissez les composantes.

En ce moment, il n'y a qu'une composante à sélectionner, à savoir le logiciel Symmetry même. Puisqu'il lui faut, cette option est en gris et vous ne pas la désélectionner. Vous confirmez avec un clic du bouton de souris de gauche sur le bouton "Install" sur votre écran.

La barre de progression verte se remplira jusqu'à ce que l'installation est terminée.

Puis vous cliquez sur "Fermer".

### • 4me Etape: Créer un raccourci sur votre bureau.

Ouvrez l'Explorateur Windows et dirigez-vous vers le dossier qui contient le logiciel Symmetry. Dans ce dossier, cliquez avec le bouton de souris de droite sur le fichier 'Symmetry.exe'. Dans la liste d'options qui apparaît, vous choisissez l'option 'créer un raccourci'. Quand cela est fait, vous déplacez l'icône du raccourci du dossier Symmetry vers votre Bureau.

Après avoir passé par toutes ces étapes, le logiciel Symmetry est opérationnel, mis à part le transfert des fichiers de gravure vers la machine. Vous pouvez donc créer des travaux de gravure, vous savez les ouvrir et modifier comme vous voulez, mais il sera encore impossible de les graver (ou 'exécuter'). Afin de pouvoir le faire, il faut *enregistrer* votre licence d'utilisateur Symmetry.

# Enregistrement

Symmetry est fourni avec un **numéro de compte** unique. Celui-ci est un code composé de lettres et de chiffres, et qui est lié à l'ordinateur où vous avez installé le logiciel. Cela veut donc dire que vous ne savez pas transmettre ce code d'un ordinateur vers un autre.

Ce code doit être présenté à votre fournisseur afin d'obtenir un code d'activation pour votre licence de logiciel.

- **1re Etape: Préparation.**

Faites en sorte que votre ordinateur est connecté à la machine à graver et que les paramétrages réseau sont corrects.

- **2me Etape: Ouvrez la fenêtre d'enregistrement.**

Démarrez le logiciel Symmetry et cliquez sur le bouton "Nouveau travail". La fenêtre pour un nouveau travail est ouverte, en même temps que la fenêtre "Autocadrage". Fermez cette dernière en cliquant sur le [X] dans le coin supérieur de droite. Vous cliquez ensuite sur le menu aide, et là-dessous sur l'option de menu "[Enregistrer](#)".

- **3me Etape: Introduisez le code d'activation:**

Derrière le texte "Engraver Code:" vous verrez un code. Dans l'exemple ci-dessous, ce code est **682719E4B5F2**. Ce code réfère à l'adresse MAC de la commande numérique de votre machine à graver. Ce code est unique. Il n'y a aucune machine à graver, imprimante, ordinateur ou autre appareil numérique qui a la même adresse MAC. Cet "Engraver code" sera donc différent pour chaque machine à graver.

Pour obtenir votre release code te krijgen, il faudra présenter l'**Engraver code** à votre distributeur, qui vous fournira le **Release code** correspondant.<sup>1)</sup>

- Sur la clé USB que vous avez reçue avec votre machine à graver, vous trouverez une image qui vous montre les *engraver code* en le *release code*. Ce *release code* est unique et lié à l'*engraver code* dans l'écran d'enregistrement. Ce *release code* devra être introduit dans la case "Insert release code:" comme affiché à l'image ci-dessous.
- Après avoir introduit le *release code*, vous cliquez sur le bouton 'Appliquer'. Si tout a été introduit correctement, Symmetry signalera que le logiciel a été enregistré et qu'il faut clôturer et redémarrer le logiciel pour le faire fonctionner dans le mode enregistré.

[Passez à Employer des logiciels d'autres auteurs](#)

[Passez à la table des matières.](#)

<sup>1)</sup>

Veuillez noter cependant que pour obtenir ce release code, des conditions spécifiques peuvent être en vigueur. En aucun cas le fabricant du logiciel aura la possibilité de contourner le distributeur pour la création de ce release code.

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**



Permanent link:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:installation>

Last update: **2024/07/30 13:50**