

Option de menu "Editer Lignes Manuellement" (F4)

Ligne	Ligne base	Hauteur	Marge gauche	Marge droite	à gauche	centré	à droite
1	32.66	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
2	57.34	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
3	82.00	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐

Largeur plaque: mm
 Hauteur plaque: mm
 Nombre de lignes:

Détails

Cette fenêtre ressemble un peu celle de l'option **Editer centres de lignes**. Chaque ligne dans le tableau correspond à nouveau à une ligne de texte, avec les coordonnées suivantes:

- **Ligne:** le numéro d'ordre de chaque ligne de texte. Contrairement à l'option **Editer centres de lignes**, vous pouvez modifier l'ordre des lignes avec les deux boutons à droite en bas de l'écran: **Vers le haut** et **Vers le bas**. Quand vous appliquez l'un des ces boutons sur une ligne, vous verrez: (a) que la ligne se déplace dans le tableau, et (b) que le numéro de ligne (affiché dans la première colonne) s'adapte à la nouvelle position.
- **Ligne (de) base:**
- **Hauteur**
- **Marge gauche**

- **Marge droite**
- (alignement) **à gauche**
- (alignement) **centré**
- (alignement) **à droite**

En bas de la fenêtre, il y a les paramètres suivants qui s'appliquent sur la plaque entière:

- **Largeur plaque**
- **Hauteur plaque**
- **Nombre de lignes**

plus les boutons **Vers le haut** et **Vers le bas** expliqués ci-dessous.

Tous ces paramètres peuvent être modifiés. Notez que si vous augmentez le **Nombre de lignes**, les lignes de texte que le logiciel ajoutera auront toutes les mêmes paramètres. Cela voudra dire que toutes ces lignes de texte seront superposées, et qu'il faudra les déplacer en modifiant au moins une des coordonnées de chacune des ces lignes. (voir l'image ci-dessous)

The screenshot shows a window titled "Édition manuelle" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a table with 8 columns: "Ligne", "Ligne base", "Hauteur", "Marge gauche", "Marge droite", "à gauche", "centré", and "à droite". The table contains 9 rows of data. A red rectangle highlights the rows from 4 to 9. Below the table is a large grey rectangular area, likely a preview of the engraved text. At the bottom of the window, there are input fields for "Largeur plaque:" (240.00 mm) and "Hauteur plaque:" (120.00 mm). To the right of these fields is a "Nombre de lignes:" field with the value "9". Further right are two buttons: "Vers le haut" and "Vers le bas". At the very bottom of the window are two buttons: "Annuler" and "OK".

Ligne	Ligne base	Hauteur	Marge gauche	Marge droite	à gauche	centré	à droite
1	32.66	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
2	57.34	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
3	82.00	14.67	65.00	125.00	☐	☒	☐
4	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
5	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
6	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
7	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
8	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐
9	14.99	11.94	6.10	6.10	☐	☒	☐

Largeur plaque: 240.00 mm
Hauteur plaque: 120.00 mm
Nombre de lignes: 9

Vers le haut
Vers le bas

Annuler OK

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - **cyborg-engravers**

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:option_manual_edit

Last update: **2022/10/25 16:26**

