
Option de menu "Numérotation automatique" (Alt + S)

Détails



■ Premier numéro - Augmentation - Répétitions

- **Premier numéro**: Le numéro de départ de votre numérotation.
  Supposons que le premier numéro que vous voulez introduire est "**201**".
- **Augmentation**: L'intervalle entre deux nombres. Il s'agit doutjours d'un nombre entier (2 ou 7 ou 325, et non 3,1 ou 7,45).
  Dans notre exemple, introduisons une augmentation de 3.
- **Répétitions**: Si vous souhaitez plusieurs exemplaires, vous indiquez ici la quantité supérieure à

1 que vous désirez. Pour une répétition de “1”, vous obtiendrez donc deux fois le même nombre; répétition “2” vous donnera 3 exemplaires et ainsi de suite.

Quelques exemples sous forme d'un tableau

Premier Numéro	Augmentation	Répétitions	Résultat
1	3	0	1 - 4 - 7 - 10 - 13 ...
2	3	0	2 - 5 - 8 - 11 - 14 ...
2	3	1	2 - 2 - 5 - 5 - 8 - 8 - 11 - 11 ...
2	3	3	2 - 2 - 2 - 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 8 - 8 - 8 - 8 - 11 - 11 - 11 - 11 ...

■ Ajouter préfixe / suffixe

Un *préfixe* est un texte fixe qui est placé *devant* la numérotation de série.
Un *suffixe* est un texte fixe qui est placé *derrière* la numérotation de série.

Imaginons que vous devez graver des plaquettes de portes dans le bloc C d’un appartement, et qu’il faut donc ajouter donc un *préfixe* “C.” devant chaque numéro: **C.201**, **C.202**, **C.203**, **C.204** etc. Dans un tel cas vous introduisez le texte **C.** comme préfixe.

■ Format / Longueur format

■ Numéroter des lignes ou des plaques ?

■ Texte existant

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:option_serialize&rev=1667484292

Last update: **2022/11/03 15:04**