
Option de menu "Souligner"



Détails

- **Nombre de traits**
- **Distance entre**:
  Interdistance entre les traits. Logiquement, quand vous avez indiqué dans le **Nombre de traits** qu'il n'y a qu'un seul trait, la valeur introduite ici n'aura aucune importance.

- **% en dessous du texte**
- **ou, comme dimension**: vous pouvez choisir de modifier la distance entre la ligne et de base et le soulignement par rapport à la hauteur de texte ou en introduisant une distance absolue en millimètres.
  Notez que, même si vous introduisez une distance absolue en millimètres, changer la hauteur de ligne recalculera cette distance sur base du **% en dessous du texte**.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:symmetry:option_underline&rev=1666257338

Last update: **2022/10/20 11:15**