Déballer et contrôler le contenu de la boîte

Déballer

- Mettez la boîte sur le sol, à côté de la table sur laquelle vous voulez installer la machine.
- Ouvrez la boîte.
- Retirez délicatement la machine et les accessoires et placez-les sur votre table.
- Vérifiez le contenu de votre livraison à l'aide de la liste de contrôle dans le paragraphe ci-dessous.
- Débarrassez votre table et rangez tous les accessoires à proximité.
- Attention : c'est un travail à 2 personnes! pour sortir la machine de la boîte et la placer sur l'établi ou la table.

Après avoir déballé, nous vous déconseillons de jeter l'emballage. Vous pourriez en avoir besoin plus tard lorsque vous devrez déplacer la machine vers un nouvel emplacement ou éventuellement, pour renvoyer la machine à votre fournisseur pour entretien ou réparation.

Contrôlez le contenu de la boîte


Image	description	Quantité	Checkbox
	Machine à graver Cyborg X-300	1	
	Dispositif de fraises (fraises et boutons de serrage non inclus)	1	
	fraise 3.175 mm x 125 mm, largeur de coupe 0.2 mm	1	



Image	description	Quantité	Checkbox
	Bouton de serrage 3.175 mm	1	
	2 m de tuyau d’aspiration	1	
	Clé pour bouton de serrage (2 mm)	1	
	Cable d’alimentation	1	
	Cable ethernet CAT6A	1	
	Clé USB avec les logiciels et les codes pour enregistrer le logiciel de contrôle et le logiciel de gravure Symmetry	1	
	Tapis autocollant 300 mm x 200 mm	1	

Image	description	Quantité	Checkbox
	Cable pour branchement aspirateur / auxiliaire	1	

Passez à connecter les cables à la X-300.
Passez à la table des matières..

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:box_contents&rev=1701206818

Last update: **2023/11/28 22:26**