Effacer/annuler un travail de gravure

Pour annuler un travail prêt à être gravé (son nom est visible dans la barre au milieu de la télécommande virtuelle) mais pas encore démarré, appuyez simplement sur la touche .
Si vous souhaitez annuler un travail dont la gravure a déjà commencé, cliquez sur l'icône Pause . L'icône Continuer  s'affichera. Ne cliquez pas dessus, mais cliquez sur la touche Annuler .
Le travail en question sera supprimé de la mémoire du pendentif.

Passez au redémarrage ou continuation du travail de gravure.
Passez à la table des matières.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:cancel_a_job&rev=1720527196

Last update: **2024/07/09 14:13**