

Composants et fonctions

Vue de face



1	broche
2	bouton de serrage
3	Anneau réglage profondeur
4	Anneau réglage pression ressort
5	moteur broche
6	tuyau aspiration
7	poulie moteur
8	poulie broche
9	pied d’aspiration
10	nez limitation profondeur

Vue arrière



1	prise d’alimentation
2	Interrupteur Marche/Arrdêt (interrupteur principal)
3	prise pour commande de moteur de gravure
4	prise pour pilotage d’un 4ième axe (option)
5	prise pour pilotage d’un vaporisateur de liquide (aux 2)
6	prise pour pilotage d’un aspirateur (aux 1)
7	prise pour interrupteur de proximité de l’axe Z
8	prise pour le moteur de l’axe Y
9	prise pour le moteur de l’axe Z
10	connexion ethernet

Panneau de contrôle virtuel

Continuez à X-300 installation environnement.
Passez à table des matières.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=fr:x300:components&rev=1701205131

Last update: **2023/11/28 21:58**