

1.2 Benaming van onderdelen en functies

Vooraanzicht




1	spindel
2	spanknop
3	gegradueerde diepte regelring
4	regelring voor veerdruk
5	spindel motor
6	afzuigslang
7	motor riemschijf
8	spindel riemschijf
9	stofafzuigvoet
10	neusconus voor dieptebegrenzing

Achteraanzicht



1	stopcontact voor voedingskabel
2	Aan/Uit schakelaar (hoofdschakelaar)
3	connector voor graveermotor
4	connector voor roterend accessoire (optioneel)
5	connector voor mister systeem (aux 2)
6	connector voor stofzuiger controle (aux 1)
7	connector voor Z-as benaderingsschakelaar
8	connector voor Y-as motor
9	connector voor Z-as motor
10	ethernet aansluiting

Virtuele pendent



coordinaten van de spindel positie

actuele thuis positie

gedigitaliseerd reliëf actief of niet actief

jog snelheid schaal

plaat oppervlakte keuze

job snelheid informatie

start - pauze - vervolg

status- en commentaarveld

stofzuiger aan/uit

auxiliary aan/uit

unidirectioneel of bidirectioneel graveren

verspanend graveren of diamant krassen

bewegingscontrole toetsen

Ga verder naar de installatie omgeving.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:components&rev=1741126920

Last update: **2025/03/04 23:22**