# Verhoog het spindeltoerental.



Met deze toets kun je het spindel toerental verhogen tot een maximum van 20000 TPM.

Telkens je deze toets kort indrukt  verhoogt het spindel toerental met 100 tpm.

Als je deze toets permanent ingedrukt houdt  verhoogt het toerental met 1000 tpm.
The Spindle RPM can also be increased while a file is being executed.
The current Spindle RPM will be displayed on the Keypad Control Panel as ####“RPM”.

**Note:** When the system receives a new spindle speed command (automatically while a file is being executed or manually using the hot keys), the spindle speed will be set to that value.

**Keer terug naar het virtuele toetsenbord overzicht.**
**Ga verder naar de inhoudstafel.**

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
**https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:increase_rotation_speed_key&rev=1741726809**

Last update: **2025/03/11 22:00**