De spindel draait niet

Controleer het volgende:

1. Is er een tandriem tussen de spindel motor riemschijf en de spindel riemschijf ?

2. Vertoont het virtuele toetsenbord op je computerscherm een frees met een “groene pijl” ?  . Als je een frees met een rode pijl ziet  ,zal de spindel niet draaien.
3. Als je het tandriempje tussen de spindel en het freesmotortje verwijdert, draait het freesmotortje dan wél ? Als dat zo is zou dat kunnen wijzen op een defect lager in het spindeltje. 4. Als je een abnormaal lawaai hoort bij een draaiend motortje, controleer dan of het riemschijfje niet te hoog zit en tegen het motortje schuurt.

Ga verder naar probleem met de kwaliteit van de gravures.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x200:spindle_not_rotating&rev=1741596654

Last update: **2025/03/10 09:50**