

De graveerjob herstarten of verderzetten

De graveerjob verderzetten

Om de graveerjob te starten moet die job eerst in het geheugen van de virtuele pendent geladen zijn. Als dat het geval is, is de naam zichtbaar in de centrale statusbalk in het virtuele toetsenbord.



Om de job te starten, klik op het  icoon. Na op dit icoon geklikt te hebben start de job en wordt het "pauze" icoon getoond in plaats van het "Start" icoon.



Om eender waar de job te pauzeren, klik op het Pauze  icoon. Na het klikken van dit icoon pauzeert de job en het "ga verder" icoon wordt afgebeeld in plaats van het "Pause" icoon.



Om de job verder te zetten, klik op het "verdergaan"  icoon. De job wordt verdergezet waar hij gepauzeerd werd en het "verdergaan" icoon wordt terug vervangen door het "pauze" icoon.

Herhalen van een juist gegraveerde job

Als je dezelfde job verschillende keren wilt graveren, graveer je die een eerste keer, je plaatst een



nieuwe plaat op de tafel, en je klikt het "start"  icoon tweemaal.

Je kunt dit zo dikwijls herhalen als je wilt, de machine herhaalt elke keer de laatst gegraveerde job.

Ga verder naar [een overzicht van het virtuele toetsenbord](#).

Ga verder naar [de inhoudstafel](#).

From:

<https://manuals.cyborg-engravers.com/> - cyborg-engravers

Permanent link:

https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x300:restarting_job_console&rev=1670164179

Last update: 2022/12/04 15:29

