System Requirements

Hardware requirements

Je kunt gelijk welke PC of laptop gebruiken met een Windows operating systeem als server voor je Cyborg X-300. Je PC moet over de volgende voorzieningen beschikken:

- een vrije en werkende Ethernet poort.
- een muis met ten minste twee knoppen en een toetsenbord.
- een monitor met minimaal HD resolutie.
- Voldoende vrije harddisk ruimte.
- een vrije USB poort.

Het operating systeem

De volgende Windows versies worden ondersteund:

- Windows 7 en 8 professional.
- Windows 10 professional.
- Windows 11 professional.

De Switch

Indien de Cyborg X-300 geïntegreerd moet worden in een LAN (local area network), moet de PC over een tweede ethernet poort beschikken, die dan kan aangesloten worden op een netwerk switch.

Ga verder naar configureer de PC ethernet poort.
Ga verder naar de inhoudstafel.

From:
https://manuals.cyborg-engravers.com/ - **cyborg-engravers**

Permanent link:
https://manuals.cyborg-engravers.com/doku.php?id=nl:x300:system_requirements&rev=1669737113

Last update: **2022/11/29 16:51**